

## Le Nouveau Service « Coyote Assistance »

### La fonction « Coyote Assistance »

Lorsque votre véhicule est immobilisé en raison d'une panne (mécanique, électrique ou électronique immobilisant le véhicule et n'entraînant pas de dommages corporels), ce service vous permet, en utilisant le bouton du milieu, d'être en contact avec l'Assistance Coyote. Celle-ci gèrera les différents intervenants dans la procédure de dépannage de votre véhicule. Ce service ne couvre pas les urgences médicales (maladie, blessure etc...)

### Fonctionnement

Pour lancer la fonction « Coyote Assistance », à l'arrêt, pressez le Bouton B (schéma ci-dessous)



### Activation

Pour en bénéficier, rien de plus simple.

Il vous suffit d'activer le service sur le site [www.moncoyote.com](http://www.moncoyote.com).

- ✓ Aller sur le site [www.moncoyote.com](http://www.moncoyote.com)
- ✓ Enregistrer votre numéro de portable
- ✓ Accepter les conditions générales du service
- ✓ Donner l'autorisation à Coyote de conserver ses données de géolocalisation pendant maximum une semaine,
- ✓ Fournir ses coordonnées bancaires : soit au moment de l'activation du service ; soit au moment de la souscription à un abonnement Coyote et, dans ce dernier cas, avoir accepté que ces informations bancaires servent à facturer l'utilisation du service (sauf abonnés 24 mois)

### Tarif

L'activation est facturée 3,50 €uros TTC (hors frais d'assistance).

### Attention :

Ce service n'est activable qu'en cas de véhicule à l'arrêt et en France Métropolitaine. Accessible **du Lundi au Samedi de 8 heures à 20 heures.**